



AFRISO

Монтажный комплект ARM/ACT/ARC для клапанов ARV ProClick

AFRISO Sp. z o.o.

Szańska, ul. Kościelna 7

42-677 Czekanów

www.afriso.com

Тел. +34 32 330 33 55

Факс +34 32 330 33 51

zok@afriso.pl

Арт. № 14 101 01

ВНИМАНИЕ

Данная инструкция по монтажу и эксплуатации доступна для скачивания на наших веб-сайтах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Монтажный комплект используется для установки привода ARM первого поколения, контроллера ACT или контроллера ARC на смесительные клапаны AFRISO ARV ProClick (с 2017 года).

ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТАВКИ

1. Адаптер для пластиковой короны клапана.
2. Адаптер для привода/регулятора.
3. Длинный винт для навинчивания на ARM привода/регулятора ACT.
4. Короткий винт для навинчивания адаптера (только для ARC).
5. Инструкция по монтажу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Снимите неиспользуемые элементы ручки клапана (Рис. 1).
2. Установите смесительный клапан в положение, соответствующее текущему положению привода/регулятора. Подробности см. в инструкции к приводу/регулятору и клапану.
3. Установите на пластиковую корону клапана адаптер. Затем установите на шток клапана адаптер привода/регулятора, который устанавливается только в одном положении.




Рис. 1. Демонтаж ручки с клапана

4а. Шаги для привода/регулятора ACT ARM (Рис. 2).

Установите привод/регулятор на клапан в правильном положении в соответствии с инструкцией к приводу/регулятору так, чтобы выступы пластикового адаптера короны вошли в пазы на нижней части привода/регулятора. Затем наденьте синее кольцо привода/регулятора так, чтобы индикатор был направлен вверх. Установите ручку так, чтобы выемки располагались горизонтально. Прикрутите привод/регулятор винтом, входящим в комплект поставки монтажного набора для клапанов ARV ProClick, и вставьте соответствующую шкалу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

4а. Шаги для регулятора ARC (Рис. 3).

Прикрутите адаптер привода/регулятора к штоку клапана с помощью короткого винта из комплекта поставки. Установите регулятор на клапан в правильном положении, в соответствии с инструкцией к регулятору, так, чтобы выступы пластиковой короны адаптера вошли в пазы внизу регулятора и защелкнулись в них.




Рис. 2. Монтаж привода ARM/регулятора ACT

Рис. 3. Монтаж регулятора ACT

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Монтажный комплект не требует технического обслуживания.

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УТИЛИЗАЦИЯ



1. Демонтируйте устройство.
2. В целях защиты окружающей среды запрещается утилизировать выведенное из эксплуатации устройство с несортированными бытовыми отходами. Устройство должно быть доставлено в соответствующий пункт утилизации.

Монтажный комплект изготовлен из материалов, пригодных для вторичной переработки.

ГАРАНТИЯ

Производитель предоставляет 36-месячную гарантию на устройство со дня покупки в AFRISO. Гарантия аннулируется в случае несанкционированных изменений или монтажа, не предусмотренного данной инструкцией по монтажу и эксплуатации.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ

Для AFRISO Sp. z o.o. удовлетворение потребностей клиента имеет первостепенное значение. В случае возникновения вопросов, предложений или проблем с продуктом, свяжитесь с нами: zok@afriso.pl, тел. +48 32 330 33 55.